

*jura*®



Bedienungsanleitung  
Instructions for Use  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Gebruiksaanwijzing  
Manual  
Manual de instruções  
Bruksanvisning  
Руководство по  
эксплуатации  
Instrukcja obsługi



## Reservatório térmico de leite em aço inoxidável

⚠ Estas instruções são válidas para o reservatório térmico de leite em aço inoxidável com quantidades de enchimento de 0,4 l e 0,6 l.

### Indicações importantes

#### Utilização conforme a finalidade

O reservatório térmico de leite em aço inoxidável destina-se a manter a temperatura fria do leite. Qualquer outra forma de utilização é considerada não conforme. A JURA não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade. Antes da utilização do reservatório, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do reservatório e entregue-o ao utilizador seguinte.

#### Para a sua segurança

Para evitar ferimentos e danos no reservatório:

- Em caso de não utilização, conserve o reservatório sempre **aberto**.
- Não coloque cubos de gelo ou líquidos com gás no reservatório.
- Não reabasteça de leite constantemente. O leite mantido no reservatório durante muito tempo pode estragar-se.
- Se, após a utilização, ainda restar leite, guarde-o noutra recipiente, não neste reservatório.
- **Não** coloque o reservatório térmico de leite em aço inoxidável e as peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Mantenha o reservatório afastado de fontes de calor.

#### Colocar em funcionamento

- i** Lave bem o reservatório térmico de leite em aço inoxidável antes da primeira utilização.

- i** Com o tubo do leite comprido, o reservatório de leite pode ser colocado afastado da máquina. Também pode cortá-lo em três tubos de substituição de 120 mm.
- ▶ Encaixe o tubo do leite (1), a peça de ligação (2) e a junta de borracha preta (3) e junte as peças com a tampa (4).
- ▶ Coloque a junta de borracha transparente (6) na tampa (5).
- ▶ Encaixe agora o lado plano do tubo metálico (7) na junta de borracha (6).
- ▶ Encha o reservatório com leite e feche a tampa. Com o reservatório fechado, o leite frio mantém a sua temperatura por aproximadamente 8 horas.
- ▶ Conecte o tubo do leite (1) à sua máquina de café. Para isso, encaixe a extremidade do tubo do leite sem peça de ligação na peça de ligação fornecida junto com a sua máquina de café.

### Limpeza e manutenção

- i** Para a limpeza, não utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos duros. Isto pode danificar o revestimento do reservatório térmico de leite em aço inoxidável.
- i** Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 3 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.
- ▶ Lave exaustivamente o reservatório térmico de leite em aço inoxidável e as peças soltas com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.

[www.jura.com](http://www.jura.com)