

*jura*®



## Cool Control

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru


cs

## Uw Cool Control

<b>Bedieningselementen</b>	<b>31</b>
<b>Belangrijke aanwijzingen</b>	<b>32</b>
Eigenlijk gebruik.....	32
Voor uw veiligheid.....	32
<b>1 Voorbereiden en in gebruik nemen</b>	<b>34</b>
Opstellen en aansluiten.....	34
Melk koelen.....	34
<b>2 Reiniging en onderhoud</b>	<b>34</b>
<b>3 Transport en milieuvriendelijke afvoer</b>	<b>35</b>
Transport.....	35
Afvoer.....	35
<b>4 Technische gegevens</b>	<b>35</b>
<b>5 JURA contacten / Juridische informatie</b>	<b>35</b>

## Beschrijving van de symbolen

### Waarschuwingen

 <b>VOORZICHTIG</b>	Neem altijd de informatie in acht die met <b>VOORZICHTIG</b> of <b>WAARSCHUWING</b>
 <b>WAARSCHUWING</b>	met waarschuwingssymbool gemarkeerd is. Het signaalwoord <b>WAARSCHUWING</b> wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord <b>VOORZICHTIG</b> wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.

### Gebruikte symbolen

▶ **Verzoek tot actie.** Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

 **Aanwijzingen** en tips om het gebruik van uw Cool Control nog makkelijker te maken.

## Bedieningselementen

## Bedieningselementen



- |   |                         |    |  |
|---|-------------------------|----|--|
| 1 | Cool Control            | 8  | Verbindingsstuk (kan variëren, afhankelijk van de volautomaat en de bijbehorende cappuccinatore) |
| 2 | Afdekking               | 9  | Melkslang  |
| 3 | Roestvrijstalen houder  | 10 | Verbindingsstuk  |
| 4 | Bedrijfsindicatie       | 11 | Adapter  |
| 5 | Netvoeding met netsnoer | 12 | Metalen buis   |
| 6 | ⏻ Toets Aan/Uit         |    |  |
| 7 | Aansluitbus             |    |  |

## Belangrijke aanwijzingen

### Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en geconstrueerd voor huishoudelijk gebruik. Het is uitsluitend bedoeld om melk in de meegeleverde roestvrijstalen houder af te koelen en vers te houden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze door aan volgende gebruikers.

### Voor uw veiligheid

Lees de onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

- Neem het apparaat nooit met natte handen in gebruik.
- Controleer vóór de inbedrijfstelling of het netsnoer droog is.
- Sluit het apparaat uitsluitend met het tot de leveringsomvang behorende netsnoer op het wisselstroomnet aan.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg ervoor dat de Cool Control en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken of open vuur bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onder-

delen en accessoires worden uitgevoerd.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.
- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de Cool Control tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de Cool Control, het netsnoer en de aansluitingen nooit in water.
- Plaats de Cool Control en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser.
- Schakel uw Cool Control vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg de Cool Control altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Vul de melk die u wilt koelen niet direct in het apparaat. Gebruik de tot de leveringsomvang behorende roestvrijstalen houder.

- Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw Cool Control. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 4 “Technische gegevens”).
- Schakel het apparaat uit als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

## 1 Voorbereiden en in gebruik nemen

### Opstellen en aansluiten


Neem bij het opstellen van uw Cool Control de volgende punten in acht:

- Plaats het apparaat op een horizontaal, voor water ongevoelig oppervlak.
- Kies de plaats voor de Cool Control zodanig dat het apparaat tegen oververhitting beschermd is. Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet afgedekt worden.
- Alvorens het nieuwe apparaat in bedrijf te stellen dient u het om hygiënische redenen zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek te reinigen. Spoel de roestvrijstalen houder grondig uit.

### **⚠ WAARSCHUWING**


Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- ▶ Steek het netsnoer van de netvoeding in de aansluitbus van de Cool Control.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Steek de metalen buis in de adapter.



- ▶ Plaats de adapter in de afdekking.

- ▶ Steek één kant van de melkslang in de adapter.



### Melk koelen

- ▶ Vul de roestvrijstalen houder met melk.
- ▶ Sluit de roestvrijstalen houder met de afdekking.
- ▶ Plaats de roestvrijstalen houder in de Cool Control.
- ▶ Sluit de melkslang met de cappuccinatore op uw volautomaat aan.
- i** Neem in acht dat het verbingsstuk, afhankelijk van de volautomaat en de bijbehorende cappuccinatore, kan variëren.
- ⏻ ▶ Druk op de toets Aan/Uit. De bedrijfsindicatie brandt en het apparaat begint te koelen.
- i** Uw JURA Cool Control houdt de melk altijd in een optimaal temperatuurbereik. De melk kan niet bevriezen.
- i** Als u de **koeling wilt beëindigen**, drukt u op de toets Aan/Uit ⏻.
- i** Als u het apparaat buiten bedrijf wilt stellen, trekt u de netstekker uit het stopcontact.

## 2 Reiniging en onderhoud

- i** Gebruik voor de reiniging geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Deze kunnen het apparaat, de coating van de opening voor de roestvrijstalen houder en de roestvrijstalen houder beschadigen.

### 3 Transport en milieuvriendelijke afvoer

- ▶ Trek de netstekker vóór iedere reiniging van het apparaat uit het stopcontact.
- ▶ Reinig het apparaat van binnen met een vochtige doek.
- ▶ Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
- ▶ Spoel de roestvrijstalen houder en de afzonderlijke onderdelen grondig schoon onder stromend water.

- i** Neem in acht dat alleen de roestvrijstalen houder en de metalen buis geschikt zijn voor de vaatwasser – alle andere onderdelen (afdekking, adapter enz.) niet.

## 3 Transport en milieuvriendelijke afvoer

### Transport

Bewaar de verpakking van de Cool Control. Deze dient ter bescherming tijdens het transport. Reinig de roestvrijstalen houder vóór het transport.



### Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

## 4 Technische gegevens

Spanning	100–240 V ~, 50–60 Hz
Veiligheidscontrole	 
Vermogen	25 W
Temperatuurbereik	Koelt tot 25 °C onder de omgevingstemperatuur, echter niet onder 4 °C
Inhoud roestvrijstalen houder	0,6 l

Snoerlengte	Ca. 1,8 m
Gewicht	1,5 kg
Afmetingen (b × h × d)	14,4 × 15,6 × 23 cm
Klimaatklasse	N (voor omgevingstemperatuur van + 16 °C tot + 32 °C)

## 5 JURA contacten / Juridische informatie

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 62 38 98 233

- @ Meer contactgegevens van uw land staan online op [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

### Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw apparaat kan in details afwijken.

### Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevin-digen door via de contactlink op [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

